

FILCO Metals

DIY KIT 取扱説明書

Majestouch Metal SUS
テンキーレス

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書はお客様への危害や損害を未然に防ぎ、安全かつ正しくお使いいただく為の注意事項を記載しています。

※本製品でお使いできるキーボードは FILCO 製品の限られたモデルとなります。

※DIY キットはキーボードのフレームを外す分解作業が可能なユーザー向けの製品となります。購入 1 年未満の製品の場合、製品保証はなくなり、故障や不具合が発生した際は有償修理となりますのでご注意ください。

■免責事項について

・本製品の組立や使用によって生じた直接的または間接的な怪我・故障・損害について当社はその責任を負わないものとします。

■ご使用にあたっての注意事項

- ・本製品は金属部品で構成されています。ショートや感電には十分注意して取り付け又は設置してください。
- ・金属断面のバリ取りは念入りに行っていますが、取り付けや持ち運びの際は怪我に十分ご注意ください。
また、持ち運ぶ際は必ず持ち手を使用してください。
- ・組み立てを行う際はネジやボルトを必ず最後までよく締め込み、緩みがない事を確認してからご使用ください。
※締め込みすぎるとネジ山が損傷する場合がございます。緩まない程度適度に締め込んでください。
- ・天板だけ（特に天板の左右端）を持って持ち上げると、本体の重みにより天板の細い箇所が歪んだりたわんだりする可能性があります。持ち運びや移動の際は天板ではなく必ず持ち手を使用し、かつ下から支えるようにしてください。



- ・製品の製造工程において、軽微な傷や跡がつく場合があります。機能を損ねない傷や跡は不良ではございませんので予めご了承ください。
- ・養生フィルムを剥がした際は粘着物が僅かに残りますので、アルコール等で拭き取ってご使用ください。

- ・本製品使用時のキーボードの故障や損傷は保証対象外となります。(使用による傷、落下による故障も含む)
- ・子供の手の届く場所への設置を避け、手を触れさせないでください。怪我又は落下による破損の恐れがあります。
- ・当製品を想定していない用途には絶対に使用しないでください。

【はじめに】パッケージ内容をご確認ください

・天板 x 1	・【ネジ①】 TRSS4-6 ネジ x 2
・アンダーケース x 1	・【ネジ②】 スリムヘッドネジ x 8
・内ケース x 1	・【ネジ③】 M1 ネジ x 2
・支え① x 1	・【ネジ④】 黒色 M3 バインドネジ x 6
・支え② x 1	・六角スペーサー x 4
・支え③ x 1	・六角穴付き 皿ボルト x 6
・押え板 x 2	・布テープ (内ケースに貼付け済み) x 1
・取手 x 1	・ゴム足 (丸型) x 3
・アジャスタブルフット x 2	・ゴム足 (長方形) x 4

※キーボードはパッケージに含まれておりません。

※組立てに必要なドライバーや工具は別途ご用意ください。

組立手順


1. アンダーケースの養生シートを取り除く。シートの汚れはセロテープやアルコール等を使って綺麗にする。
2. 【ネジ①】TRSS4-6 ネジを 2 個使用し、アンダーケースに取手を取り付ける。※刻印された文字側が下になる。




3. 底面にゴム足（長方形）を4カ所貼り付ける。




4. アンダーケースの底面から【ネジ②】スリムヘッドネジを使い、支え1及び支え2を各2カ所ネジ留めする。




5. アンダーケースの底面から【ネジ②】 スリムヘッドネジを使い、 支え 3 を 4 カ所ネジ留めする。





6. 内ケースをアンダーケースに取り付ける。



7. 内ケース 4 か所に六角スペーサーを取り付け、布テープを一旦剥がす。



8. キーボードを用意し、ケーブルを上部の溝に固定する。続いてケーブルの太くなっている部分を穴に逃がすように押し付けて先ほど剥がした布テープで留める。※基板裏のコネクタ部分とコイルが干渉しないように注意する。




9. 内ケースにキーボードを嵌め込み、【ネジ③】 M1 ネジで 2 箇所留める。
※ここでは【Majestouch 3 テンキーレス】のキーボードを使用しています。




10. 押え板 2 枚でキーボードの上下を固定する。上部については斜めにして滑り込ませる。

※ネジ穴の位置に注意。左右間違えるとネジ穴が合わなくなります。



続いて【ネジ④】 黒色 M3 バインドネジで 6 か所取り付ける。



11. 下側の押え板 3カ所にゴム足（丸型）を貼り付ける。




12. 天板を取り付けて、六角レンチで6カ所を六角穴付き皿ボルトで留めて完成。



【角度調整】

角度を変更したい場合は付属のアジャスタブルフットを底面のネジ穴に取り付けます。



■ 対応機種

- Majestouch 2 テンキーレス
- Majestouch 2 HAKUA テンキーレス
- Majestouch 2S テンキーレス
- Majestouch 2SS テンキーレス
- Majestouch Lumi S テンキーレス
- Majestouch BLACK テンキーレス
- Majestouch NINJA テンキーレス
- Majestouch 2SC テンキーレス
- Majestouch 3 テンキーレス
- Majestouch 3 BLACK テンキーレス
- Majestouch 3 NINJA テンキーレス

■ ご使用中のお気づきの点、万が一問題が発生したときのお問い合わせは、以下の窓口をご利用ください

ホームページからのお問い合わせ（お問い合わせフォーム）

<https://www.diatec.co.jp/support/#FORM>

発売元  **DIATEC** ダイヤテック株式会社

〒101-0021
東京都千代田区外神田 6-5-4 偕楽ビル(外神田) 4F

● FILCO はダイヤテック株式会社の登録商標です。